

دليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10) أجهزة الكمبيوتر المكتبية للأعمال من HP طراز 0x5150

Document Part Number: 374172-171

دیسمبر ۲۰۰۶

يوفر هذا الدليل إرشادات حول كيفية استخدام الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (Computer). تُستخدم هذه الأداة لإعادة تكوين الإعدادات الافتراضية للكمبيوتر وتعديلها عند تثبيت أجهزة جديدة و لأغراض الصيانة.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

إن المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

إن Microsoft وWindows، هما علامتان تجاريتان لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى.

إن الكفالات الخاصة بمنتجات HP وخدماتها هي فقط تلك المعلن عنها بشكل واضح ضمن بنود الكفالة التي تصحب مثل هذه المنتجات والخدمات. ويجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه بمثابة كفالة إضافية. كما أن HP غير مسؤولة عن النواقص أو الأخطاء التقنية أو التحريرية الواردة في هذا الدليل.

يحتوي هذا المستند على معلومات خاصة محمية بواسطة حقوق التأليف والنشر. ولا يجوز استخراج أية نسخة فوتوغرافية أو غيرها عن جزء من هذا المستند، أو ترجمته إلى لغة أخرى دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من Hewlett-Packard Company.



تحذير: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدي إلى الإصابات الجسدية أو مفارقة الحياة.



إندار: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأجهزة أو فقدان المعلومات.

دليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10)

أجهزة الكمبيوتر المكتبية للأعمال من HP

الطبعة الأولى (ديسمبر ٢٠٠٤)

Document Part Number: 374172-171

المحتويات

الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10)

١	لأدوات المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10)
۲	استخدام الأدوات المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10)
٤	System Information
٤	Displays
٤	
٤	Date (mm:dd:yy)
٤	Time (hh:mm:ss)
٤	PATA IDE Channel 0 Master
٤	PATA IDE Channel 0 Slave
٤	
٤	
٤	Drive A
٤	
٥	Halt On
٥	
٥	
٥	
٥	
٥	
٦	MBR Security
٦	First Boot Device
٦	Second Boot Device
٦	
٦	Fourth Boot Device
٦	Boot Up NumLock Status
	APIC Function
٦	
٦	
٦	BIOS Write Protection

٦	
٦	
٦	
٦	UMA Frame Buffer Size
٦	
٦	
٧	Spread Spectrum
٧	
٧	South OnChip IDE Device
٧	
٧	Init Display First
٧	
٧	OnChip USB Controller
٧	Front Panel USB Port
٧	Onboard FDC Controller
٧	Onboard Serial Port
٧	Onboard Parallel Port
٧	
٨	ECP Mode Use DMA
٨	
٨	ACPI Function
٨	ACPI Suspend Type
٨	
٨	PowerOn by PCI Card
٨	
٨	RTC Alarm Resume
٨	Date (of Month)
٨	
٨	
٨	
٩	
٩	IRQ Resource
٩	
	Assign IRQ for VGA

9	PC Health Status
٩	System Information
	Load Optimized Defaults
١٠	Set Supervisor Password
١٠	Set User Password
١٠	Save & Exit Setup
١٠	Exit Without Saving
11	استعادة إعدادات التكوين
11	نسخ CMOS احتياطيا
11	استعادة CMOS

الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10)

الأدوات المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10)

استخدم الأداة المساعدة (Computer Setup (F10) (إعداد الكمبيوتر) لتنفيذ ما يلى:

- تغيير الإعدادات الافتراضية للشركة المصنعة.
 - تعيين تاريخ النظام ووقته.
- تعيين تكوين النظام، أو عرضه، أو تغييره، أو التحقق منه، بما في ذلك إعدادات المعالج، والرسومات، والذاكرة، والصوت، والتخزين، والاتصالات، وأجهزة الإدخال.
- تعديل ترتيب التمهيد للأجهزة القابلة للتمهيد منها مثل محركات الأقراص الثابتة، أو محركات الأقراص المرنة، أو محركات الأقراص البصرية، أو أجهزة الوسائط USB flash.
 - تمكين أو تعطيل الاختبار الذاتي السريع عند بدء التشغيل Quick Power-On الختبار الله الله الله الله الله الكه المتبارات Self Test التشخيص التي يتم تشغيلها أثناء Boot.
 - إدخال Asset Tag أو رقم تعريف الخاصية المعين من قبل الشركة إلى هذا الكميو تر.
 - إنشاء كلمة مرور المسؤول التي تتحكم بالوصول إلى الأداة المساعدة (F10) Computer Setup (F10) والإعدادات التي يتم وصفها في هذا القسم.
- حماية وظيفة الإدخال/الإخراج المتكاملة، بما فيها المنافذ التسلسلية، أو منافذ USB، أو المنافذ المتوازية، أو الصوت، أو بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) المضمنة، بحيث لا يمكن استخدامها إلا عند إلغاء حمايتها.
 - تمكين أو تعطيل Master Boot Record (MBR) Security.
 - تمكين أو تعطيل القدرة على التمهيد من الوسائط القابلة للإخراج.
 - تمكين أو تعطيل القدرة على الكتابة إلى الأقراص المرنة القديمة (إذا كان هذا الأمر معتمدا في الأجهزة).

استخدام الأدوات المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10)

يمكن الوصول إلى Computer Setup فقط بتشغيل الكمبيوتر أو إعادة تشغيل النظام. للوصول إلى قائمة الأدوات المساعدة لإعداد الكمبيوتر (Computer Setup) (Utilities)، عليك إكمال الخطوات التالية:

- ۱. شغل الكمبيوتر أو أعد تشغيله. في Microsoft Windows، انقر فوق Start > . Restart < Shut Down
 - ۲. حالما يتم تشغيل الكمبيوتر، اضغط المفتاح F10 باستمر ار إلى أن تدخل
 .Computer Setup



إذا لم تضغط المفتاح F10 في الوقت المناسب، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر، وضغط المفتاح F10 باستمر أر مرة أخرى للوصول إلى الأداة المساعدة.

 بن شاشة الأداة المساعدة Computer Setup مقسمة إلى عناوين قوائم وإجراءات.

تظهر ثمانية عناوين قوائم في شاشة الأداة المساعدة Computer Setup:

- System Information
- Advanced BIOS Features
- Advanced Chipset Features $\ \square$
 - Integrated Peripherals
- - PnP/PCI Configurations □
 - PC Health Status 📮

ويتم سرد حمسة حيارات إجراءات في الشاشة Computer Setup Utility:		
Load Optimized Defaults		
Set Supervisor Password \Box		
Set User Password \Box		
Save & Exit Setup \Box		
Exit Without Saving		
استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد العنوان المناسب. ثم اضغط Enter. واستخدم مفتاحي الأسهم (إلى الأسفل وإلى الأعلى) لتحديد الخيار المطلوب، ثم اضغط المفتاح Esc.		
 لتطبيق التغييرات وحفظها، اضغط F10 أو حدد Save & Exit Setup في الشاشة Computer Setup Utility واضغط Enter. 		
إذا أجريت تغييرات لا تريد تطبيقها، حدد Exit Without Saving واضغط		



.Enter

إندار: لا تعمد إلى فصل الطاقة عن الكمبيوتر أثناء قيام ذاكرة ROM بحفظ تغييرات F10 Computer Setup لأن CMOS قد يتعرض للتلف. ففصل الطاقة عن الكمبيوتر بعد إنهاء شاشة F10 Setup يعتبر أكثر أمانا.

uter Setup	Comp	
العنوان	الخيار	الوصف
System Information	Displays	اسم المنتج نوع المنتج حجم ذاكرة التخزين المؤقت
		حجم الذاكرة ذاكرة ذاكرة ROM النظام ذاكرة MAC المضمن المعرف الفريد العالمي (UUID) النظام الرقم التسلسلي للنظام # علامة الموجودات
Standard CMOS Features	Date (mm:dd:yy)	يسمح لك بتعيين تاريخ النظام.
	Time (hh:mm:ss)	يسمح لك بتعيين وقت النظام.
	PATA IDE Channel 0 Master PATA IDE Channel 0 Slave SATA IDE Channel 1 Master SATA IDE Channel 2 Master	بالنسبة لكل واحد منهم، يسمح لك بـــ: • تمكين/تعطيل عمل الكشف التلقائي عن حجم محرك القرص الثابت وعدد رؤوس الكتابة والقراءة فيه والقراءة فيه الكلام الله الكلام الله الكلام الله الله الله الله الله الله الله ا
	Drive A	يسمح لك بتعيين Drive A إلى Disabled أو Auto.
	Floppy 3 Mode Support	تعطیل عمل/تعیین اعتماد محرك القرص المرن إلى Drive A

puter Setup	Com (تتمة)	
العنوان	الخيار	الوصف
Standard CMOS Features <i>(تتمة)</i>	Halt On	يسمح لك بتعيينه عند: • All Errors • No Errors
		All but Keyboard •
		All but Diskette •
		All but Diskette/Keyboard •
	POST Delay	يسمح لك بتعيين مهلة زمنية للاختبار الذاتي عند بدء التشغيل POST.
Advanced BIOS Features	Removable Device Boot Priority	يسمح لك بتعيين الترتيب الذي يتم وفقه تفحص الأجهزة الموصولة (مثل محرك الأقراص المرنة، ومحرك الأقراص لايرنة، ومحرك الأقراص Zip) بحثا عن صورة نظام التشغيل القابلة للتمهيد.
	Hard Disk Boot Priority	يسمح لك بتعيين ترتيب أجهزة محركات الأقراص الثابتة الموصولة (مثل وحدة التخزين USB HDD، أو USB flash، أو OUSB flash). أول محرك أقراص في الترتيب له الأفضلية في تسلسل التمهيد ويتم التعرف عليه كمحرك الأقراص C (إن كان هناك أية أجهزة موصولة).
	CD-ROM Boot Priority	يسمح لك بتعيين الترتيب الذي يتم وفقه تفحص محركات الأقراص المضغوطة (بما في ذلك محركات الأقراص البصرية USB) بحثا عن صورة نظام التشغيل القابلة للتمهيد.
	Network Boot Priority	يسمح لك بتعيين الترتيب الذي يتم وفقه تفحص أجهزة الشبكة (بما في ذلك بطاقات UP NIC) بحثا عن صورة نظام التشغيل القابلة للتمهيد.

___________ الأجهزة. © قد يختلف اعتماد خيارات معينة في Computer Setup تبعا لتكوين الأجهزة.

puter Setup	(==) == :	
لعنوان	الخيار	الوصف
Advanced BIOS Features پتمة)	MBR Security	تمكين/تعطيل عمل ميزة التحذير عن وجود الفيروسات من أجل حماية قطاع التمهيد على محرك القرص الثابت IDE.
		عند تمكين هذه الوظيفة ومحاولة أحدهم كتابة بيانات ضمن هذه المنطقة، يستجيب نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS بإظهار رسالة تحذير على الشاشة وإصدار صوت تنبيه.
	Quick Power On Self Test	تمكين/تعطيل إمكانية تخطي النظام لاختبارات معينة أثناء التمهيد.
		إن تمكين عمل هذه الميزة يؤدي إلى إنقاص الوقت المطلوب لتمهيد النظام.
	First Boot Device	يسمح لك بتعيين أي الأجهزة سيتم تمهيده أو لا، وثانيا،
	Second Boot Device	وثالثًا، ورابعًا.
	Third Boot Device	
	Fourth Boot Device	قد لا يتم تطبيعها بعد بدء تسعيل نظام تسعيل غير .MS-DOS
	Boot Up NumLock Status	يسمح لك بتعيين حالة NumLock الافتر اضية تشغيل أو إيقاف تشغيل.
	APIC Function	تمكين/تعطيل اعتماد APIC.
	MPS Version Control for OS	يسمح لك بتعيين إصدار MPS لنظام التشغيل.
	HDD S.M.A.R.T. Capability	تمكين/تعطيل قدرات S.M.A.R.T على محرك القرص الثابت.
	BIOS Write Protection	تمكين/تعطيل الحماية ضد الكتابة في BIOS.
Advanced Chipse Feature	Internal Video Mode	تعطيل/تحديد وضع الفيديو الداخلي.
	AGP Aperture Size	يسمح لك بتعيين حجم فتحة AGP.
	UMA Frame Buffer Size	يسمح لك بتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت لإطار UMA.
	Video Display Devices	يسمح لك بتحديد أجهزة عرض الفيديو.
	Auto Detect PCI Clk	تمكين/تعطيل الكشف التلقائي عن PCI Clk.

outer Setup	Comp (تتمة)	
المعنوان	الخيار	الوصف
Advanced Chipset Features (تنمة)	Spread Spectrum	تمكين/تعطيل انتشار الطيف.
Integrated Peripherals	South OnChip IDE Device	يسمح لك بتمكين/تعطيل عمل أجهزة IDE.
	South OnChip PCI Device	يسمح لك بـــ:
	·	 تمكين/تعطيل عمل AC97 Audio على لوحة النظام.
		• تحدید
		SATA Disabled •
		IDE Controller (non-RAID) •
		RAID Controller •
		• تمكين/تعطيل
		Onboard LAN •
		Onboard LAN Boot ROM •
	Init Display First	يسمح لك بتحديد مصدر VGA الأولي.
	Surroundview	يسمح لك بتمكين/تعطيل عمل Surroundview فقط إذا كانت بطاقة PCI-E GFX الإضافية هي ATI.
	OnChip USB Controller	تمكين/تعطيل عمل جهاز التحكم بــ USB.
	Front Panel USB Port	تمكين/تعطيل عمل منافذ USB الأمامية.
	Onboard FDC Controller	تمكين/تعطيل عمل جهاز التحكم بــ FDC الموجود على لوحة النظام.
	Onboard Serial Port	يسمح لك بتعطيل أو تحديد إعداد المنفذ النسلسلي على لوحة النظام.
	Onboard Parallel Port	يسمح لك بتعطيل أو تحديد إعداد المنفذ المتوازي على لوحة النظام.
	Parallel Port Mode	يسمح لك بتحديد وضع المنفذ المتوازي.

🥯 قد يختلف اعتماد خيارات معينة في Computer Setup تبعًا لتكوين الأجهزة.



puter Setup		
العنوان	الخيار	الوصف
Integrated Peripherals (نتمة)	ECP Mode Use DMA	إذا تم تعيين Parallel Port Mode إلى ECP أو ECP+EPP، فيسمح لك هذا الخيار بتعيين ECP Mode Use DMA إلى 1 أو 3.
Power Management Setup	ACPI Function	تمكين/تعطيل وظائف ACPI.
	ACPI Suspend Type	يسمح لك بتحديد نوع تعليق ACPI.
	After AC Power Loss	يسمح لك بتحديد: Last State •
		On • Off •
	PowerOn by PCI Card	تمكين/تعطيل إمكانية التشغيل بواسطة بطاقة PCI.
	AMD Cool'n'Quiet	يسمح لك بتعيين AMD Cool'n'Quiet إلى auto أو تعطيله.
	RTC Alarm Resume	تمكين/تعطيل استئناف تنبيه RTC.
	Date (of Month)	في حال تمكين عمل RTC Alarm Resume، يسمح لك هذا الخيار بتحديد اليوم من الشهر لاستئناف تنبيه RTC.
	Resume Time (hh:mm:ss)	في حال تمكين عمل RTC Alarm Resume، يسمح لك هذا الخيار بتحديد الوقت الذي سيتم عنده استثناف تنبيه RTC.
PnP/PCI Configuration	Reset Configurations Data	تمكين/تعطيل إعادة التكوين التلقائي. افتر اضيا يكون معطلا Disabled. حدد Enabled لإعادة تعيين Extended System Configuration عند إنهاء Oata (ESCD)، وذلك إذا قمت بتثبيت جهاز إضافي وقد أدت إمكانية التعرف في النظام إلى مثل هذا التعارض الكبير بحيث لم يتمكن نظام التشغيل من التمهيد.

© قد يختلف اعتماد خيارات معينة في Computer Setup تبعاً لتكوين الأجهزة.

	Com <i>(تتمة)</i>	puter Setup
الوصف	الخيار	العنوان
يسمح لك بتحديد ما إذا كانت الموارد يتم التحكم بها تلقائيا أو يدويا.	Resources Controlled By	PnP/PCI Configuration
يمكن أن يقوم BIOS تلقائياً بتكوين كافة أجهزة التمهيد و الأجهزة المتوافقة مع التوصيل والتشغيل. إذا اخترت Auto، فلا يمكنك تحديد IRQ DMA وحقول العناوين الأساسية للذاكرة، لأن BIOS يعينها تلقائياً.		(تتمة)
عندما يتم النحكم بالموارد يدويا، يسمح لك هذا الخيار	IRQ Resource	
بتعيين نوع ما لكل مقاطعة في النظام، بحسب نوع الجهاز الذي يستخدم هذه المقاطعة.	IRQ-3 assigned to •	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	IRQ-4 assigned to •	
Legacy ISA من أجل الأجهزة المتوافقة مع مواصفات ناقل PC AT الأصلي، و PCI/ISA PnP من أجل الأجهزة المتوافقة مع التوصيل والتشغيل القياسي سواءً كانت مصممة من أجل البنية التحتية	IRQ-5 assigned to •	
	IRQ-7 assigned to •	
للناقل PCl أو ISA.	IRQ-10 assigned to •	
	IRQ-11 assigned to •	
	IRQ-12assigned to •	
	IRQ-14assigned to •	
	IRQ-15assigned to •	
تمكين/تعطيل استكشاف لوح ألوان PCI/VGA.	PCI/VGA Palette Snoop	
تمكين/تعطيل إمكانيات تعيين IRQ من أجل VGA.	Assign IRQ for VGA	
تمكين/تعطيل إمكانيات تعيين IRQ من أجل USB.	Assign IRQ for USB	
سرد:	System Information	PC Health
 حرارة وحدة المعالجة المركزية CPU 		Status
 حرارة النظام 		
 سرعة مروحة وحدة المعالجة المركزية CPU 		
 سرعة مروحة النظام 		

🕸 قد يختلف اعتماد خيارات معينة في Computer Setup تبعاً لتكوين الأجهزة.

	(تتمة) Computer Setup
الوصف	العنوان الخيار
يسمح لك بإعادة تعيين Computer Setup إلى الإعدادات الافتر اضية المحددة من قِبل الشركة المصنّعة.	Load Optimized Defaults
يسمح لك بتأسيس كلمة مرور للتحكم بالوصول إلى	Set Supervisor
Computer Setup.	Password
يسمح لك بتأسيس كلمة مرور للتحكم بالوصول إلى	Set User
الكمبيوتر .	Password
يسمح لك بحفظ الإعدادات الحالية وإنهاء Computer.	Save & Exit
Setup.	Setup
يسمح لك بإنهاء Computer Setup دون حفظ	Exit Without
التغيير ات.	Saving

استعادة إعدادات التكوين

إن استعادة إعدادات التكوين التي تم تأسيسها في الأداة المساعدة Computer Setup إن استعادة إلى عملية (F10) تتطلب بأن تقوم أو لا بنسخ الإعدادات احتياطياً قبل أن تحتاج إلى عملية الاستعادة.

يمكن العثور على حزمة البرامج ROMPaq الخاصة بالأداة المساعدة CMOS يمكن العثور على حزمة البرامج ROMPaq الخاصة المجاد Save/Load في الموقع Htp://www.hp.com تحت الدعم وبرامج التشغيل الخاصة بالكمبيوتر HP Business Desktop dx5150 على مجلد في جهاز تخزين قابل للإخراج. من المستحسن أن تحفظ إعدادات تكوين الكمبيوتر التي قمت بتعديلها على قرص مرن، أو جهاز تخزين يضاهي محرك الأقراص محرك أقراص يشبه محرك الأقراص المرنة (جهاز تخزين يضاهي محرك الأقراص المرنة) وتحفظ القرص المرن أو الجهاز من أجل الاستخدامات المستقبلية المحتملة.

نسخ CMOS احتياطياً

- ا. تأكد من تشغيل الكمبيوتر الذي تريد إجراء نسخ احتياطي له. ثم وصل جهاز التخزين القابل للإخراج بالكمبيوتر.
- نقر فوق Windows، انقر فوق Run < Start، واكتب CMD، ثم انقر فوق OK.
 في Pos.
 في الطار أو امر DOS.
- ٣. اكتب N:\folder\BIOS.exe SAVE:ABC001.DAT (حيث N هو حرف محرك الأقراص لجهاز التخزين القابل للإخراج) لحفظ إعداد CMOS على جهاز التخزين القابل للإخراج.

استعادة CMOS

- ا. تأكد من تشغيل الكمبيوتر الهدف. ثم وصل جهاز التخزين القابل للإخراج بالكمبيوتر الهدف.
- نقر فوق Windows، واكتب CMD، ثم انقر فوق Run < Start، ثم انقر فوق OK.
 في Windows، ثم انقر فوق DOS.
- ٣. اكتب N:\folder\BIOS.exe LOAD:ABC001.DAT (حيث N هو حرف محرك الأقراص لجهاز التخزين القابل للإخراج) لتحميل إعداد CMOS المخصص على النظام الهدف.